




合管家管理操作手冊

AO Manager Management Manual



首頁登入



登入按鈕 > 輸入帳號 > 輸入密碼 > 管理員登入

房東註冊

管理員登入

帳號 帳號

密碼 密碼

[房東註冊](#) [忘記密碼](#)

[管理員登入](#)

合管家
AO Manager

帳號 密碼 請輸入4~8碼英數混合

姓名 E-mail 請輸入email

裝置註冊 **若超過30個電表，可按新增按鈕新增序號欄位**

請輸入序號

[確認送出](#)

外盒一組序號可控制30個電表



▲ 依序輸入設定條件完成註冊

登入前需完成房東註冊，具有管理員資格後才可使用管理網頁及系統裝置。

忘記密碼



管理員登入

帳號

密碼

[房東註冊](#) [忘記密碼](#)

管理員登入

忘記密碼

帳號

E-mail

確認送出

進入忘記密碼頁面，輸入帳號、E-mail信箱，送出後系統會寄一組新的密碼至指定E-mail信箱。

MENU選單



MENU選單

- ① 首頁
- ② 管理中心
- ③ 線上報修
- ④ 聯絡我們
- ⑤ 操作手冊



首頁

-
- ① 資料變更
 - ② 登出

資料變更

帳號	vivi	※ 帳號無法變更
姓名	vivi	
E-mail	vivi@aotech.com.tw	
密碼設定	<input type="checkbox"/> 密碼變更	

確認修改

依所需變更的條件輸入按下確認修改即可更新管理員資料。



登出後回到管理員尚未登入畫面，若要登入需重新輸入帳號、密碼。


管理中心



電量/電費統計




費率設定




開關電設定



電力使用紀錄



用電現況



裝置設定



電量/電費統計

電量/電費統計

每日用電
每月用電

電錶

全部

輸入日期

2023/10/30

查詢

查詢結果

更新時間 : 2023-10-31 10:28:31

總計用電 : 4.11 度

電錶 : 101
開始年月 : 2023-10-30 00:00:00
結束年月 : 2023-10-30 23:59:59
用電總計 : : 0 度

電錶 : 102
開始年月 : 2023-10-30 00:00:00
結束年月 : 2023-10-30 23:59:59
用電總計 : : 1.02 度

電錶 : 103
開始年月 : 2023-10-30 00:00:00
結束年月 : 2023-10-30 23:59:59
用電總計 : : 1.06 度

電錶 : 104
開始年月 : 2023-10-30 00:00:00
結束年月 : 2023-10-30 23:59:59
用電總計 : : 2.03 度

電錶 : 105
開始年月 : 2023-10-30 00:00:00
結束年月 : 2023-10-30 23:59:59
用電總計 : : 0 度

電錶 : 106
開始年月 : 2023-10-30 00:00:00
結束年月 : 2023-10-30 23:59:59
用電總計 : : 0 度

電量/電費統計

每日用電
每月用電

電錶

全部

年份

2023

月份

10

查詢結果

更新時間 : 2023-11-21 10:03:48

用電總計 : 8.02 度
電費總計 : \$36.09


電錶 : 101
開始年月 : 2023-10-01
結束年月 : 2023-10-31
起始度數 : 0 度
結束度數 : 0 度
用電總計 : 0 度
電費總計 : \$0

電錶 : 102
開始年月 : 2023-10-01
結束年月 : 2023-10-31
起始度數1 : 0 度
結束度數1 : 1.02 度
起始度數2 : 0 度
結束度數2 : 1.02 度
起始度數3 : 0 度
結束度數3 : 0 度
用電總計 : 2.04 度
電費總計 : \$9.18

若換電表會出現新的起始度數及結束度數

每日用電：選擇需查詢電表、日期，按下 **查詢** 按鈕，出現所查詢電表當日總用電量，並可依需求匯出紀錄。

每月用電：選擇需查詢電表、年份、月份，按下 **查詢** 按鈕，出現所查詢電表當月總用電量，並可依需求匯出紀錄。



費率設定

費率設定

提醒：變更費率,將在下一個小時生效！

電錶 大安區101

查詢

電錶

費率

5

確認更新

選擇需變更費率的電表按下 **查詢** 按鈕，出現所查詢電表可進行費率變更，變更後按下 **確認更新** 即完成變更。



開關電設定

▼ 按下開電鈕即開啟電源



▼ 按下關電鈕即關閉電源



選擇需強制開電或關電的電表按下 **查詢** 按鈕，出現所查詢電表，按下開關電設定鈕，即可完成開電或關電。

管理中心 > 電力使用紀錄



電力使用紀錄

電力使用紀錄

電錶 全部

開始時間 2023/10/30

結束時間 2023/10/30

查詢

查詢結果

匯出

#	日期	電錶	用電度數	費率	金額	詳細資訊
1	2023-10-30	101	0	5	0	More
2	2023-10-30	102	1.02	4.5	4.59	More
3	2023-10-30	103	1.06	4.5	4.77	More

#	日期	電錶	用電度數	費率	金額	詳細資訊
1	2023-10-30	101	0	5	0	More
1	2023-10-30 17:03:50	101	0	5	0	
2	2023-10-30 18:03:06	101	0	5	0	
3	2023-10-30 19:02:22	101	0	5	0	
4	2023-10-30 20:01:38	101	0	5	0	
5	2023-10-30 21:00:55	101	0	5	0	
6	2023-10-30 22:00:11	101	0	5	0	
7	2023-10-30 23:03:09	101	0	5	0	

按下More即出現查詢
日期內每小時紀錄

選擇需查詢電表、開始時間、結束時間，按下 **查詢** 按鈕，出現所查詢電表區間電力使用紀錄，並可依需求匯出紀錄。



用電現況

用電現況

電錶 全部


查詢

查詢結果

匯出

電錶	目前電錶度數
101	0
102	0
103	0
104	0
105	0

選擇需查詢電表按下 **查詢** 按鈕，出現所查詢電表當下電表度數，並可依需求匯出紀錄。



裝置設定

裝置設定

新增裝置

ID	裝置地點	序號	詳細資訊
1	信義之星	OP05V01YFcer	+ More
2	fd	OP05V01EXq2R	+ More

確認送出



按下More即出現裝置地點所有安裝電表數

裝置設定

新增裝置

裝置地點	序號	新增
ex.大安區	ex.OP05V01test3	新增

ID	裝置地點	序號	詳細資訊
1	信義之星	OP05V01YFcer	+ More
2	fd	OP05V01EXq2R	+ More

電錶名稱

101	102	103	104	106
-----	-----	-----	-----	-----

電錶名稱

電錶1	電錶2	電錶3	電錶4
-----	-----	-----	-----

確認送出

填入裝置地點（自行設定）、序號（外盒一組序號可控30個電表）按下 **新增** 按鈕，即完成電表裝置設定，若未完成設定則無法啟用系統。

線上報修

線上報修

姓名
irene

連絡電話
ex.0912-345-678

E-mail
irene.aoweb@gmail.com

裝置地點(可複選)
請選擇

問題描述

客服時間
• 客服時間：週一至週五09:00-18:00，不含國定假日。
• 問題回報後，本公司將盡快安排維修。

確認送出

依序填上姓名、連絡電話、E-mail信箱、裝置地點，並將問題填入下方框格內，
填寫完成按下確認送出，後續將於上班時間內派人處理。

聯絡我們

合創數位科技股份有限公司

首頁 領航技術 產業應用 產業新知 關於合創 聯絡我們

社群平台

[f](#) [y](#)

聯絡管道

電話：886-2-86689360
電子郵件：leo@aotech.com.tw
emily@aotech.com.tw
235 新北市中和區景新街328號4樓之11

期待您與我們共同體驗雲端物聯網的美好之處
想進一步了解我們的產品嗎？
歡迎直接聯絡或送出表單將盡速與您聯繫！

產品名稱

聯絡人

公司名稱

聯絡電話

電子郵件

詢問內容

送出表單



此頁可瀏覽本公司其他相關產品內容，若有其他意見也可利用此平台與本公司交流哦！

操作手冊



隨時皆可至網頁閱覽合管家操作手冊

THE END